

ردیف	کلید	مدت زمان فشار دادن کلیدها	عملکرد	توضیحات
۱		۵/۰ ثانیه	فعال شدن	در صورت تیکه سیستم در حالت با صدا باشد با یک تک آژیر و قفل کردن دریاها سیستم فعال می گردد.
۲		۵/۰ ثانیه	غیر فعال شدن	در صورت تیکه سیستم در حالت با صدا باشد با ۲ تک آژیر و باز شدن دریاها سیستم غیر فعال می گردد.
۳		۵/۰ ثانیه	بی صدا و با صدا کردن	در این حالت عملکرد کلیدهای ۱ و ۲ بی صدا و با صدا می گردد.
۴		۵/۰ ثانیه	حالت اعزام به تعمیرگاه	در این حالت سیستم دزدگیر را می توان غیر فعال کرد و ریموت فقط دریاها را باز و بسته می کند و فقط کلیدهای ۱ و ۲ عمل می کند.
۵		۲ ثانیه	پانیک	در زمان خاموش بودن اتومبیل می توان با این حالت اتومبیل را با فعال شدن صدای آژیر در مکانهای شلوغ پیدا کرد.
۶		۲ ثانیه	ضد سرقت خاموش کردن موتور	در زمان روشن بودن موتور در صورت نصب رله قطع برق می توان موتور اتومبیل را از راه دور خاموش کرد. خاموش کن موتور ۳۰ ثانیه بعد از فرمان، خاموش کن موتور را خاموش می کند.
۷		۵/۰ ثانیه	قفل کودک	با روشن شدن اتومبیل بعد از ۳۰ ثانیه دریاها قفل می شود و با بسته شدن سوییچ دریاها باز می شود.
۸		۵/۰ ثانیه	حذف و اضافه شوک سنسور	در صورت فعال بودن این برنامه سیستم با وارد شدن ضربه تحریک نخواهد شد فقط با باز شدن دریاها عمل می کند.
۹		۲ ثانیه	صندوق پیران	در صورت برقی بودن صندوق عقب می توان و با نصب پمپ صندوق پیران با این عملکرد صندوق عقب را از راه دور باز کرد.

نکات قابل توجه

- حالت بی صدا با یک تک فلاشر فعال و با دو تک آژیر با صدا می شود.
- حالت اعزام به تعمیرگاه با تک آژیر فعال می گردد و با ۲ تک آژیر به حالت دزدگیر وارد می شود.
- حالت قفل کودک با تک آژیر فعال می گردد و با ۲ تک آژیر غیر فعال می گردد.
- حالت حذف شوک سنسور، با یک تک آژیر شوک سنسور حذف می گردد و با ۲ تک آژیر شوک سنسور فعال می گردد.

عملکردهای اختیاری که به صورت نرم افزاری قابل حذف و اضافه می باشند

۱- اخطار باز بودن درب توسط فلاشر زدن - در صورتیکه به هنگام ترک اتومبیل دربی از اتومبیل شما باز باشد سیستم با فلاشر زدن این باز بودن درب را به شما اعلام می نماید (برای حذف و اضافه به جدول نرم افزاری مراجعه شود)

۲- اخطار فلاشر زدن در هنگام ترمز گرفتن

در صورتیکه این برنامه فعال باشد هنگام ترمز گرفتن سیستم فلاشر می زند برای اخطار به اتومبیلهایی که در حال حرکت می باشند.

۳- ورود به حالت اعزام به تعمیرگاه بدون داشتن ریموت کنترل در زمانی که سیستم فعال است. در صورتی که این نرم افزار فعال شود وقتی که خواهیم وارد حالت اعزام به تعمیرگاه شود حتماً باید پین کد پسورد را وارد نماییم.

جدول نرم افزاری دستگاہ به شکل زیر می باشد

تعداد زدن کلید	عملکرد	کلید 	کلید 	کلید 
۱	تنظیم پالس خروجی قفل مرکزی	۰/۸ ثانیه	۴ ثانیه	۰/۵ ثانیه
۲	کاربری سیم قطع کن موتور	قطع استارتر فعال	آنتی کار جک فعال	
۳	اخطار باز بودن درب با فلاشر زدن	غیر فعال	فعال	
۴	فعال شدن فلاشر هنگام ترمز گرفتن			
۵	تایم تأخیر در سیم لای دری	غیر فعال	۵ ثانیه	۱۵ ثانیه
۶	پین کد پسورد	غیر فعال	فعال	

برای ورود به جدول نرم افزاری و تنظیم برنامه مورد نظر به شکل زیر عمل می نماییم.

- ۱- سوئیچ را ۲ پله باز کرده و یکی از دریاها را باز می کنیم
- ۲- کلیدهای (+) را ۲ ثانیه نگه داشته تا یک تک آژیر شنیده شود
- ۳- بلافاصله کلید را () به تعداد ردیف مورد نظر زده تا به ازای هر بار یک تک آژیر شنیده شود
- ۴- ۵ ثانیه صبر می کنیم تا به تعداد زده شده کلید () جواب آژیر و فلاشر داده شود
- ۵- بعد از اتمام فلاشرها بسته نوع انتخاب در جدول کلیدهای یا یا () را ۵/۰ ثانیه می زنیم

در صورتیکه بخواهیم تنظیمات جدول نرم افزاری به حالت تنظیم کارخانه برگردد به صورت زیر عمل می کنیم

- ۱- سوئیچ را دو پله باز کرده و یکی از دریاها را باز می کنیم
- ۲- کلیدهای (+) ۲ ثانیه نگه داشته تا یک تک آژیر شنیده شود
- ۳- بلافاصله کلید () ۳ مرتبه زده تا به ازای هر بار یک تک آژیر شنیده شود.
- ۴- بلافاصله ۳ جواب آژیر پی در پی جواب داده می شود و دستگاه به حالت تنظیمات کارخانه برمی گردد.

پین کد پسورد کارخانه دو عدد یک می باشد (۱۱) یعنی زمانیکه این نرم افزار در دستگاه فعال می گردد برای ورود به حالت اعزام به تعمیرگاه زمانیکه دستگاه در حالت آژیر کشیدن می باشد پس از ۳ بار باز کردن سوئیچ حتماً باید پین کد را به شکل زیر وارد نماییم

- ۱- در حالت فعال بودن سیستم سوئیچ را ۳ مرتبه باز و بسته کنید
- ۲- یک تک آژیر همراه با یک تک فلاشر مشاهده می شود
- ۳- در طول ۵ ثانیه سوئیچ را به تعداد پین کد اول که ۱ می باشد باز و بسته کنید، یک تک آژیر همراه با تک فلاشر مشاهده می شود.
- ۴- در طول ۵ ثانیه دوم به تعداد رقم دوم پین یعنی ۱ دوم سوئیچ را باز و بسته کنید و ۲ تک آژیر همراه با ۲ فلاشر مشاهده می شود وضعیت (اعزام به تعمیرگاه) فعال می گردد.

(روش تغییر پین کد کارخانه از (۱۱) به کد مورد نظر خودتان)

- ۱ - یک عدد ۲ رقمی از اعداد ۱ تا ۶ انتخاب کنید
- ۲ - در حالتی که در باز است پا را روی پدال ترمز فشار دهید (حتماً سیم پدال ترمز متصل شده باشد)
- ۳ - سوئیچ را ۳ بار باز بسته کنید
- ۴ - پس از شنیدن صدای آژیر و روشن شدن فلاشر برای یک ثانیه شما یک صدای تک آژیر همراه با تک فلاشر مشاهده می کنید
- ۵ - در طول ۵ ثانیه به تعداد پین کد انتخابی اول سوئیچ را باز و بسته کنید یک تک آژیر همراه با تک فلاشر مشاهده می شود
- ۶ - در طول ۵ ثانیه دوم به تعداد عدد دوم پین کد انتخابی سوئیچ را باز و بسته کنید دو تک آژیر به همراه ۲ فلاشر مشاهده می شود عمل تغییر کد کامل است

توجه: در صورت فعال کردن نرم افزار پین کد و تغییر کد کد را فراموش نکنید